

# Superior AirCo – univerzális klímátávirányító

## Használati útmutató

Üzembe helyezés: Az elemtartóba helyezzen két darab AAA (R03) elemet. (A csomag nem tartalmaz elemet)

### Kódkeresés a kódtáblázat alapján

Kód beállítása, ha az adott márka szerepel a kódtáblázatban.

1. Keresse meg a kódot a kód táblázatban (a távirányítónak a második pontban leírtak alapján tudja megadni a kódot). Ha a készüléke nem ismerné fel a távirányítót, próbálja ki a kódtáblázatban lévő következő kódot, ami az adott márkánál található és folytassa, amíg a berendezés megfelelően működik. Ha a kódtáblázat egy adott intervallumot ad meg, (például: Hitachi 0118–0126) minden kód egy külön távirányítónak felel meg, ezért az összes kódot próbálja ki (0118, 0119, 0120, 0121, 0122 stb.).
2. Nyomja meg a "SELECT" gombot, a távirányító LCD kijelzőjének alján a kód villogni kezd. Adj meg a négy számjegyű kódot. Ha megadta a kódot a távirányító automatikusan menti azt. A távirányítót tartsa a klíma irányába és próbálja bekapcsolni a narancssárga gombbal. Ha klíma nem reagál, az első pontban leírtak alapján adjon meg új kódot.
3. Ha a légkondicionáló bekapcsol, próbálja ki a többi gombot is (például emeljen vagy csökkentse a hőmérsékleten).

Ha nem működik megfelelően, válassza ki a következő kódot, ezt addig ismétlje, amíg az összes funkció működik a távirányítón.

### Automatikus kódkeresés

Ha a márka nem szerepel a kódtáblázatban, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg a "SELECT" gombot és tartsa lenyomva öt másodpercig, majd engedje el. A távirányító automatikusan keresni kezd a kódot, az alsó kódszám villogni kezd, és folyamatosan növekszik.
2. Ha a klímaberendezést megkapja a jelet a távirányítótól, a klíma sípól egyet vagy bekapcsol, nyomja meg bármelyik gombot és a távirányító elmenti a beállításokat.

Az automatikus kódkeresés akár 10 percet is igénybe vehet.

Próbálja ki a többi gombot is, ha nem működik, ismétlje meg a fenti lépéseket, amíg a klíma nem működik megfelelően.

### "Intelligenst Hűtés" / "Intelligens Fűtés"

Nyáron nyomja meg a "I-COOL" gombot és a klíma berendezés automatikusan hűteni kezd. Télen, nyomja meg az "I-Heat" gombot és a klíma berendezés automatikusan fűteni kezd. Ezen funkciókat használva a légkondicionáló automatikusan állítja be a hőmérsékletet, ugyanakkor növelheti és csökkentheti, a hőmérsékletet a "TEMP. +" / "TEMP. -" gombokkal.

### Idő beállítás

1. Nyomja meg a "CLOCK" gombot (9), az órajel villogni kezd.
2. Az aktuális idő beállításához használja a „TIME + / TIME -” gombokat.
3. Nyomja meg a "CLOCK" gombot (9) ismét és az órajel villogása megszűnik, az idő beállítása befejeződik. (Ha nem nyomja meg a "CLOCK" gombot, akkor 15 másodperc elteltével automatikusan menti a beállított időt)

### Időzített bekapcsolás

1. Nyomja meg a "TIMER ON" gombot (7), az LCD kijelzőn az időzítő villogni kezd.
2. Az időzítő beállításához használja a "TIME + / TIME -" gombokat, és állítsa be, hogy mikor kapcsoljon be automatikusan a légkondicionáló.
3. Az időzítő az LCD kijelzőn 15 másodperc után abbahagyja a villogást. A beállítás befejeződött.

### Időzített kikapcsolás

1. Nyomja meg a "TIMER OFF" gombot (8), az LCD kijelzőn az időzítő villogni kezd.
2. Az időzítő beállításához használja a "TIME + / TIME -" gombokat, és állítsa be, hogy mikor kapcsoljon ki automatikusan a légkondicionáló.
3. Az időzítő az LCD kijelzőn 15 másodperc után abbahagyja a villogást. A beállítás befejeződött.

### FONTOS!

- Törölheti az időzítést, ha **kétszer** megnyomja a "TIMER ON" vagy a "TIMER OFF" gombot.
- A beállítás után győződjön meg arról, hogy a távirányító a klíma felé van irányítva, hogy az időzítő megfelelően működhesse.
- Ha szeretné, ellenőrizni az időzítő beállítását, akkor nyomja meg a "TIMER ON" vagy a "TIMER OFF" gombot, és az LCD-n megjelenik a beállított időpont.

### Éjszakai mód

- Nyáron: Nyomja meg a "SLEEP" gombot hűtés üzemmódban. A távirányító automatikusan növeli a hőmérsékletet 1 fokkal óránként az első 2 órában, és kikapcsolja a klímaberendezést 8 óra elteltével.
- Télen: Nyomja meg a "SLEEP" gombot fűtés üzemmódban. A távirányító automatikusan növeli a hőmérsékletet 1 fokkal óránként az első 2 órában, és kikapcsolja a klímaberendezést 8 óra elteltével.

Választhat Celsius és Fahrenheit mértékegység között: Nyomja meg a "C / F" gombot (0). Beállítás után a kapcsolót helyezze el a légkondicionáló közelében, hogy az automatikusan távirányíthassa a klímát a megadott időpontokban.

Az elemek cseréje esetén nem szükséges újra beállítani a kódot, a távirányító nem felejt el a beállítást.